

DAZER II. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ СОБАК

DAZER II – это переносной отпугиватель собак, полезный каждому, кто хочет избежать контакта с собаками. DAZER II – это гуманная альтернатива баллончикам с газом и другим средствам защиты. DAZER II излучает звук высокой частоты, который слышат кошки и собаки, но который не слышат люди. Выходной сигнал DAZER II отпугивает приближающуюся собаку, в большинстве случаев останавливая ее, заставляя убежать или держаться на расстоянии, позволяя Вам избежать контакта с животным. DAZER II наиболее эффективен для защиты от враждебно настроенных и агрессивных собак. Использование DAZER II на дружелюбных и пассивных собаках, а также на Вашей собственной собаке может не вызвать особенной реакции (реакции испуга).

Эффективность DAZER II зависит от многих факторов. Расстояние до

собаки, возраст, темперамент, уровень натренированности – все это может повлиять на реакцию собаки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПУГИВАТЕЛЯ

- Направьте DAZER II на приближающуюся собаку
- Нажмите кнопку включения и активируйте DAZER II на 1-2 секунды
- При необходимости повторите п.2

Направляйте серебряный диск в торце корпуса DAZER II в направлении приближающейся собаки для получения наилучшего эффекта отпугивания. Выходной сигнал DAZER II является направленным и, следовательно, эффективность воздействия снижается, когда прибор направлен под углом к собаке. Часто более эффективно периодически нажимать на кнопку включения в течение 1-2 секунд, чем постоянно держать кнопку нажатой.

Хотя животное будет слышать звук высокой частоты на расстоянии 7 метров и более, наибольший

дискомфорт собака испытывает на расстоянии 2-5 метров. Множество экспертов соглашаются с тем, что для того, чтобы избежать нежелательного контакта с собаками, лучше всего встретить приближающееся животное, а не убежать от него. Эксперты также предупреждают о том, что лучше не смотреть в глаза собаке. DAZER II поможет Вам создать около себя “зону безопасности”, чтобы избежать близкого контакта с собакой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DAZER II ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ

DAZER II может быть использован для тренировочных целей, запрета собаке лаять, грызть мебель и обувь, а также для обучения командам и прекращения плохого поведения.

В этом случае DAZER II должен быть использован с расстояния 2-3 метра в сочетании со словесной командой. Как и при любых тренировках поощряйте Вашу собаку.

Обратите внимание: При первом использовании DAZER II Ваша собака может убежать с тренировочной

площадки. Такая реакция не является необычной – это результат реакции на ультразвук. Ультразвук не причинит физической боли Вашей собаке.

ИСПРАВНОСТЬ DAZER II

Красный индикатор на передней панели DAZER II должен гореть ярко и постоянно, в то время как кнопка включения нажата.

Это говорит о том, что DAZER II находится в рабочем состоянии и уровень зарядки батареи в норме. Если красный индикатор не горит, замените батарею новой.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ (используйте только Алкалайн Батарею 9 Вольт)

- Отверните два винта на задней крышке корпуса DAZER II
- Поднимите верхнюю часть корпуса и аккуратно извлеките старую батарею
- Установите новую батарею и заверните два винта, убедившись, что красный

индикатор виден через отверстие в верхней части корпуса

Внимание:

*** Не трогайте серебряный диск в торце корпуса DAZER II.** Повреждение серебряного диска может вызвать неправильную работу прибора и лишение Вас прав на гарантийное обслуживание.

* Прибор DAZER II предназначен для использования в целях защиты и дрессировки. Не направляйте DAZER II на людей и не используйте прибор в иных целях.

* DAZER II не эффективен по отношению к глухим животным.

* Всегда принимайте дополнительные меры предосторожности для избежания контакта с потенциально опасными собаками.

* Всегда следите за тем, чтобы красный индикатор на передней панели прибора DAZER II загорался при нажатии на кнопку включения.

* Дети не должны использовать DAZER II без присмотра родителей.

Производитель DAZER II и его дилеры не несут ответственность за ущерб, вызванный неправильным использованием прибора DAZER II или несоблюдением данной инструкции.

ГАРАНТИЯ

Неисправный прибор подлежит замене в течение двух месяцев со дня покупки при условии отсутствия повреждений и сохранения товарного вида.